Flash工具/Web端烧录固件(无IDF开发环境)

方式一: Flash软件电脑上烧录(无 IDF 开发环境)

此固件适用于 ESP32 S3 WROOM N16R8

注意:1) v0.X.X_ML307.zip 是 4G 版固件,默认WiFi版请下载 v0.X.X_bread-compact-wifi.zip (x.x代表版本号)。

2)本文档为固件烧录操作示例,烧录时建议烧录最新的固件版本。

安装 Flash 下载工具: https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/other-tools。

或者直接下载下面这个压缩包解压打开就是下载工具:



flash_download_tool_3.9.7.zip

连接 ESP32 S3 开发板的 USB JTAG/serial 到电脑主机,运行 Flash 下载工具,使用 UART 模式把下载 解压后的 merged-binary.bin 烧录到地址 0x0 。

1. 准备工作

在Windows系统上,目前下载/烧录工具推荐Flash download_tool 3.9.7版本,其他版本只要不是太旧也可使用。

下载后解压 flash_download_tool_3.9.7_1.zip 到硬盘自行指定目录即可,无需安装,进入目录直接 双击 flash_download_tool_3.9.7.exe 即可运行。

```
注意,<mark>烧录工具也不要放在中文目录下</mark>,否则可能无法加载文件。
```

管理 flash_download_to 应用程序工具			
Program (D:) > Program Files > flas	h_download_tool_3.9.7	5 v	
へ 名称	修改日期	类型	大小
bin	2024/9/30 12:59	文件夹	
onfigure	2024/9/30 13:01	文件夹	
dl_temp	2024/9/30 13:02	文件夹	
doc	2024/6/7 17:30	文件夹	
logs	2024/9/30 13:04	文件夹	
secure	2024/3/19 14:45	文件夹	
🛟 flash download tool 3.9.7.exe	2024/6/7 20:42	应用程序	20.208 KB



(1) 下载并解压

烧录的BIN文件请到QQ群公告中下载(保持最新版本和全部releases)。

下载地址: https://github.com/78/xiaozhi-esp32/releases

国内源码: Ev1.4.6 小智AI终端最新版本固件下载

注意:如果打不开Github也可到QQ群文件中下载对应的版本,下载后存放在我的电脑本地硬盘上时,路径建议不要包含中文字符,否则可能无法加载烧录。

下图示仅为示例参考,具体操作时请下载最新的固件版本。

请根据你使用的开发板及外设模块情况,选择对应的版本下载固件到电脑本地硬盘上。

注意:默认的为面包板固件(自行购买ESP32s3-WROOM-1/1U-N16R8 开发板及模块组装的,按接线 方案,使用面包板、杜邦线或自行焊接的),默认选择 WIFI版本,如果加装的ML307R(AT)4G模块 的,请选择 ML307版本。

面包板wifi产品对应: vx.x.x_bread-compact-wifi.zip

面包板4G版本对应 vx.x.x_bread-compact-ml307.zip (vx.x.x表示版本号例如 v1.5.2)

开发板/产品对应固件中文显示为拼音或对应英文(请注意),请参考下图<mark>:</mark>

注意: 具体请自行选择对应的固件程序烧录(vx.x.x表示版本号例如 v1.5.2),如果选错了程序可能无 法运行,屏幕也不显示。对于不了解的开发板详细请咨询卖家或上网搜索。

序号	开发板/产品类型	固件BIN程序包(vx.x.x表
1	面包板新版接线(WIFI)0.91OLED(44或42引脚esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI	vx.x.x_bread-compact-w
2	面包板新版接线(WIFI)+LCD(44或42引脚esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI_LCD	请自行根据LCD屏幕分辨 ^፯
3	面包板新版接线(ML307 AT) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_ML307	vx.x.x_bread-compact-m
4	ESP BOX 3 (乐鑫) BOARD_TYPE_ESP_BOX_3	vx.x.x_esp-box-3.zip
5	Kevin Box 1 BOARD_TYPE_KEVIN_BOX_1	vx.x.x_kevin-box-1.zip
6	Kevin Box 2 BOARD_TYPE_KEVIN_BOX_2	vx.x.x_kevin-box-2.zip
7	Kevin C3 BOARD_TYPE_KEVIN_C3	vx.x.x_kevin-c3.zip
8	Kevin SP V3开发板 BOARD_TYPE_KEVIN_SP_V3_DEV	vx.x.x_kevin-sp-v3.zip
	立创.实比派FCD37_C3开发板	

9	BOARD_TYPE_LICHUANG_DEV	vx.x.x_lichuang-dev.zip
10	<mark>立创・实战派ESP32-C3开发板</mark> BOARD_TYPE_LICHUANG_C3	vx.x.x_lichuang-c3-dev.z
11	神奇按钮 Magiclick_2.4 BOARD_TYPE_MAGICLICK_2P4	vx.x.x_magiclick-2p4.zip
12	神奇按钮 Magiclick_C3 BOARD_TYPE_MAGICLICK C3	vx.x.x_magiclick-c3.zip
13	M5Stack CoreS3 BOARD_TYPE_M5STACK CORE S3	vx.x.x_m5stack-core-s3.z
14	AtomS3 + Echo Base BOARD_TYPE_ATOMS3_ECHO_BASE	vx.x.x_atoms3-echo-bas
15	AtomS3R + Echo Base BOARDTYPE_ATOMS3R_ECHO_BASE	vx.x.x_atoms3r-echo-bas
16	AtomMatrix+ Echo Base BOARDTYPE ATOMMATRIX ECHO BASE	vx.x.x_atommatrix-echo
17	虾哥 Mini C3 BOARD TYPE_XMINI_C3	vx.x.x_xmini-c3.zip
18	ESP32S3 KORV02 V3开发板 BOARDTYPEESP32S3_KORV02_V3	vx.x.x_esp32s3-korvo2-v
19	ESP-SparkBot开发板(坦克) BOARD_TYPE_ESP SPARKBOT	vx.x.x_esp-sparkbot.zip
20	Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.8(微雪) BOARD_TYPE_ESP32S3_Touch_AMOLED_1_8	vx.x.x_esp32-s3-touch-a
21	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C BOARD_TYPE_ESP32S3_Touch_LCD_1_85C	vx.x.x_esp32-s3-touch-lc
22	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.85 BOARD_TYPE_ESP32S3_Touch_LCD_1_85	vx.x.x_esp32-s3-touch-lc
23	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.46 BOARD_TYPE_ESP32S3_Touch_LCD_1_46	vx.x.x_esp32-s3-touch-lc
24	LILYG0 T-Circle-S3 BOARD TYPE LILYGOTCIRCLE S3	vx.x.x_lilygo-t-circle-s3.z
25	Movecall Moji 小智AI衍生版 BOARD TYPE MOVECALL MOJI ESP32S3	vx.x.x_movecall-moji-es
26	正点原子DNESP32S3开发板 BOARD_TYPE_ATK_DNESP32S3	vx.x.x_atk-dnesp32s3.zir
27	正点原子DNESP32S3-BOX BOARD_TYPE_ATK_DNESP32S3_BOX	vx.x.x_atk-dnesp32s3-bc
28	面包板新版接线(WIFI)0.96OLED屏(44或42引脚esp32s3-wroom-1开发 板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI	vx.x.x_bread-compact-w
29	面包板新版接线(ML307 AT)0.96OLED屏(44或42引脚esp32s3-wroom-1开 发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_ML307	vx.x.x_bread-compact-m
	嘟嘟开发板CHATX(wifi)	

30	BOARD_TYPE_DU_CHATX	vx.x.x_du-chatx.zip
31	太极小派esp32s3 BOARD_TYPE_ESP32S3_Taiji_Pi	vx.x.x_taiji-pi-s3.zip
32	无名科技星智0.96 BOARD_TYPE_XINGZHI_Cube_OLED	vx.x.x_xingzhi-cube-olec
33	无名科技星智1.54 BOARD_TYPE_XINGZHI_Cube_TFT	vx.x.x_xingzhi-cube-tft.z

3) 其他开发板或产品,没有默认支持的,直接烧录程序可能无法运行,需要修改程序源代码重新编译 去适配芯片引脚接口以及相关音频驱动等。(这些操作需要先搭建ESP-IDF开发环境,熟悉源代码后才 能修改编译,不在本文档中阐述。)

下图示例选择 v1.5.2-bread-compact-wifi.zip 版本固件,解压得到 merged-binary.bin 文件。

具体操作时请下载最新的烧录固件版本。

4 days ago 78 √ v1.5.2 ~ e1e5387 Compare ▼	 v1.5.2 Latest 支持LCD屏幕的深色、浅色主题语音切换 增加微信对话样式 (需编译固件开启) 升级到 ESP-SR 2.0.2,提升语音性能 		
	 ・ 开机时避免音量和屏幕亮度为0的情况 ・ 新増开发板 (ESP32-CGC) ・ 修気芸工PUC 		
	• 10复石 + 60G 注意: bread 开头的是面包板版本, ml307 是 4G 版固件。		
	烧录教程: <u>https://ccnphfhqs21z.feishu.cn/wiki/Zpz4wXBtdimBrLk25WdcXzxcn</u>	NS	
	▼Assets 48		
	𝔅v1.5.2_atk-dnesp32s3-box.zip	2.43 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_atk-dnesp32s3.zip	2.46 MB	4 days ago
	𝒱v1.5.2_atommatrix-echo-base.zip	1.07 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_atoms3-echo-base.zip	2.04 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_atoms3r-cam-m12-echo-base.zip	1.46 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_atoms3r-echo-base.zip	2.23 MB	4 days ago
	𝒱v1.5.2_bread-compact-esp32-128x32.zip	1.33 MB	4 days ago
	𝒱v1.5.2_bread-compact-esp32-lcd.zip	1.36 MB	4 days ago
	𝒱v1.5.2_bread-compact-esp32.zip	1.33 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_bread-compact-ml307-128x64.zip	1.28 MB	4 days ago
	𝒱v1.5.2_bread-compact-ml307.zip	1.28 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_bread-compact-wifi-128x64.zip	1.74 MB	4 days ago
	𝒱v1.5.2_bread-compact-wifi.zip	1.74 MB	4 days ago
	Øv1.5.2_df-k10.zip	2.46 MB	4 days ago
	𝔅v1.5.2_du-chatx.zip	2.22 MB	4 days ago
	Øv1.5.2_esp-box-3.zip	2.45 MB	4 days ago

<mark>如果打不开Github网站,可以通过飞书最新固件下载文档附带的固件下载对应版本</mark>,(由于开发板文

件较多,不方便对照,之后Q群文件夹不在提供最新版本固件)。

最新固件地址: E小智AI终端最新版本固件下载

使用面包板插接开发板默认下载 WIFI版本,ML307为4G版本固件。

🖉 v1.5.2 小智AI终端最新版本固件下载

🧶 虾哥 🤹 surfer 🔰 今天修改

v1.5.2 版本更新说明

- 支持LCD屏幕的深色、浅色主题语音切换
- 增加微信对话样式 (需编译固件开启)
- 升级到 ESP-SR 2.0.2, 提升语音性能
- 开机时避免音量和屏幕亮度为0的情况
- 新增开发板 (ESP32-CGC)
- 修复若干BUG

烧录教程

■Flash工具/Web端烧录固件(无IDF开发环境)

固件下载列表

注意: bread 开头的是面包板版本, ml307 是 4G 版固件, 128x64代表分辨率。

固件对照表如下:

开发板/产品名称	固件BIN程序包(vx.x.x表示版本号例如 v1.3.0)	
面包板新版接线 (WIFI) 0.910LED (44或42引脚 esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI	v1.5.2_bread-compact-wifi.zip	
面包板新版接线 (ML307 AT) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_ML307	v1.5.2_bread-compact-ml307.zip	
面包板新版接线 (WIFI) 0.96OLED屏 (44/42引脚 esp32s3-wroom-1开发板) BOARD_TYPE_BREAD_COMPACT_WIFI	v1.5.2_bread-compact-wifi- 128x64.zip	

(2) 复制.bin 文件到指定目录

把下载的 bin 固件压缩包文件解压,建议放到 flash download tool 软件bin目录下,<mark>请不要使用中文</mark> <mark>目录名,</mark>如下图示:

) > Pro	ogram Files → flash_downlo	oad_tool_3.9.7 > bin	~	Ū
名称	^	修改日期	类型	
🗋 m	erged-binary.bin	2024/9/15 14:03	BIN	文件

(3) 其他

其他 releases 固件版本以及源代码 Source code 文件在下方,自行根据需要选择下载。

3. 烧录固件/下载到开发板

到 Flash download_tool_3.9.7 解压后目录,双击运行 flash_download_tool_3.9.7.exe 如下图示:

1) 下载设置

- (1) 芯片类型,选择 ESP32-S3
- (2) 工作模式,选择 Develop
- (3) 加载模式,建议选择 UART (备选USB模式,这里不做说明)



接口及sRGB等说明:

(1)开发板正面TypeC接口朝下时,右边的接口为 UART 接口(如下图示),左边的为USB接口,注 意不要接错了。



(2)如果你开发板上的sRGB灯的开关没有焊接上(部分厂商考虑可能有些人不需用到sRGB灯), Flash下载工具会识别不了而出现warning警告,不影响烧录,可先忽略,之后在用电洛铁短接即可 (见最下方图示位置2)。

2) 加载固件 & SPI下载设置

(1) 在第一行空白框上... 按钮,选择bin文件目录导入bin文件,如下图示:

		^
SPIDownload		
(\frown	_ ^

; 电脑 → Program (D:) → Program Files → flash_download_tool_3.9.7 → bin

	修改日期	类型
imerged-binary.bin	2024/9/15 14:03	BIN 文件

(2)在导入bin文件选择框前面勾选中(一定要勾选),在bin文件选择框后面的输入框中填写 0x0 或 0x00 或 0 (表示下载到开发板存储器1区起始位置)

注意:如果你不把bin文件放到flash download tool 程序的bin目录下,放到电脑硬盘其他地方时,<mark>请</mark> 不要使用中文目录名</mark>,否则烧录程序加载bin文件会报错,将无法烧录。

(3) COM端口:先在桌面此电脑—》右键菜单属性—》设备管理器(右侧菜单)—》端口(COM和LPT)**点击展开**,查看插入的开发板对应的COM端口号,(不确定的请插拔一下开发板USB接口,看卸载和新识别的COM端口号就是要选择的COM端口号),即为FLASH DOWNLOAD TOOL在SPI下载是要设置的对应COM端口号。



注意: ESP32S3开发板的COM串口一般是 CH340 或 CH343 芯片驱动的,带有 CH34 字样端口,或个 别 CP210 等芯片驱动的 ,也是UART端口。

下图示这里的 COM8端口 仅供参考,根据你的电脑上显示的COM端口来选择你的开发板端口,不一定是COM8,以你的电脑识别的COM端口为准。

>		IDE ATA/ATAPI 控制器
>	•	安全设备
>		处理器
>	_	磁盘驱动器
>	۵	存储控制器
>		打印队列
~	Ŵ.	端口 (COM 和 LPT)
		USB-Enhanced-SERIAL CH343 (COM8)
		🛱 通信端口 (COM1)
>		■ 通信端口 (COM1) ■ 固件
>		 ■ 通信端口 (COM1) ■ 固件 计算机
> > >		 ■ 通信端口 (COM1) ■ 固件 计算机 监视器
> > >		 通信端口 (COM1) 固件 计算机 监视器 键盘
> > > >		 通信端口 (COM1) 固件 计算机 监视器 键盘 其他设备

(3)其他:SPI速度SPEED 和SPI模式MODE 默认即可(不要选QOUT和DOUT),BAUD波特率可选 速度高一点的。

	** 烧录的bin文件前面复选框一定要勾选!			
	** COM端口号根据自己电脑设备管理器里	的COM端口选择	(不一定是COM4,	下图示此处只作演
示)	o			

ESP32S3 FLASH DOWNLOAD TOOL V3.9.7					_		×	
SPIDownloa	SPIDownload							
	ool_3.9.7\bin\	merged-	binary.bi	n 	0 0 0 0 0 0		~	
SPIFlashConfi	g CDL MODE				-			
 40MHz 26.7MHz 20MHz 80MHz 	 ○ QIO ○ QOUT ◎ DIO ○ DOUT ○ FASTRD 		NotChgB kSettings ombineBi Default	lin ;			^	
							\sim	
DownloadPan	iel 1							
IDLE 等待	*		Г				~	
START	STOP	ERASE	CON:	CON	/ 14		~	
			BAUD:	230	400		~	

(4)点击 START开始烧录,进度条开始出现,直到结束,状态显示 FINISH 完成。下载/烧录过程一般 几分钟到十来分钟。下载完成下图示:

ESP32S3	FLASH DOWNL	OAD TOO	DL V3.9.7		_		Х
SPIDownlo	ad						
	fig SPI MODE QIO QOUT DOUT FASTRD	Dot	Dinary.bir NotChgBi CSettings mbineBin Default	in	@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	Dx0	< <
DownloadPa	anel 1						
FINISH 完成	AP: 64E83357 BT: 64E83357	BE21 STA BE22 ETH	4: 64E83 HERNET:	357B	E20		< >
START	STOP	ERASE	COM: BAUD:	CON 115	/14 2000)	~

(5)烧录完成后,点击按钮上的 RST (Restart,如下图位置1)重启开发板,即可进入 WI-FI 配网模式,具体配网详细介绍见下一章。

配网和登记设备链接: E如何配置设备 Wi-Fi 和登记设备



方式二: ESP-Launchpad 浏览器WEB端烧录

1. 准备工作

1) 准备好待烧录的ESP32S3开发板,具体请参考上文方式一中的下载固件段落中支持的开发板。

2)连接开发板的数据线(手机或开发板等配置的标准数据线,不能是那种2芯的普通电子产品用的 USB充电线)。

能上网的带USB接口的电脑台式机或笔记本。

3)请把ESP32S3开发板连接到电脑USB接口上(部分开发板需要打开电源开关),确保已经在电脑 ——右键属性——相关设置——设备管理器中,开发板已经被识别出COM串口。

如果没有找到COM端口,请检查数据线和开发板状态,并确认已经安装好串口桥芯片驱动程序(驱动 可以找卖家要或者自行上网搜索),如果不清楚是哪个COM端口,请参考方式一中的第3节插拔识别 等。 4)请使用主流的浏览器,如 谷歌 Chrome(已验证) ,微软 Edge(已验证) /IE 浏览器,或其他 webkit内核浏览器。烧录固件时尽量不使用电脑管理软件和杀毒软件。

2. 下载固件

把小智AI对应版本的固件,从公告迭代源码链接或**QQ群文件**中,下载到电脑硬盘上,解压出 bin 固件 文件备用。

面包板组装小智AI终端的用户默认请下载 WiFi 版 v0.X.X_bread-compact-wifi.zip (x.x代表版本 号)。

<mark>请不要使用中文目录/路径</mark>,具体操作请参考上文中的方式一第2节。

开源固件及源码下载地址: https://github.com/78/xiaozhi-esp32/releases

以上github网址无法打开时,请到QQ群文件中下载对应版本的烧录固件。

3. 烧录固件/下载到开发板

1) 浏览器访问烧录网址

在线烧录网址: https://espressif.github.io/esp-launchpad/

如果看到没有下文,那是管理员可能在编辑,先点上面的链接研究一下。或等我写完。

本教程中使用的烧录网站是英文的,首页上面是烧录应用固件功能介绍,注意烧录新固件会覆盖 原有的固件。网站快速开始页面默认是烧录ESP-RainMaker的应用固件,不用去管,**我们直接切换到** DIY菜单页面。

▼ 🖋 ESP Launchpad × +	- 🗆 X
\leftrightarrow \rightarrow C \simeq espressif.github.io/esp-launchpad/	🖏 🚖 😫 🗄
Section ESPLAUNCHPAD	Quick Start DIY Connect Console Settings About
ESP Launchpad helps you to flash the selected firmware in Ensure you have connected your device to the serial USB p Note : Once you flash your device, any earlier firmware wo	age onto your device. ort. Click on the 'Connect' button in the top menu option, to connect to your attached device. Id be overwritten.
Choose from some of ESP's pre-built, out-of-the	box examples to flash and play

		Application Configuration:
Select Application	RainMaker_fan -	ESP-RainMaker applications
ESP Chipset Type	ESP32 C ESP32C3 ESP32C6 ESP32S3 C	

2) DIY页面连接 Connect 开发板COM串口

操作步骤:

①请点击网站 DIY页面 右上方的 Connect 菜单(箭头位置1)。

②在**弹出层**上,**选中用户电脑上连接的开发板COM串口**,如下图示箭头位置2(USB Serial (COM12)-已配对),此处COM端口数字仅供参考,根据每个人开发板会有不同。

③在弹出层上,点击连接按钮授权,这样用户的开发板COM串口就被网站浏览器加载了。

🚿 ESP Launc	hpad × +		-		×
→ C	espressif.github.io/esp-launchpad/		🔄 🕁	2	:
%	espressif.github.io 想连接到串行端口	Quick Start DIY Connect Console Settings	About		
	USB Senai (COM12) - BECXT	1			
ESP	2	ge onto your device.			
Ensu		t. Click on the 'Connect' button in the top menu option, to connect to your attached devic	e.		
Note		d be overwritten.			
Choc	3	cal storage to flash and use.			
Flash	⑦ <u> 连接</u> <u> 取満</u>	lected File			
0x1000	j	选择文件 merged-binary.bin	×		
		Add File			

④ 确认开发板COM串口被连接

开发板COM端口被浏览器连接后,网页会显示 Connected to device: ESP32-S3 字样,同时,菜单 Connect 会变为 Disconnect ,表示开发板COM端口连接成功。

7 ESP Launchpad 🐵 🗙 🕂			-
C C espressif.github.io/esp-launchpad/		\frown	See 2
Second ESPLAUNCHPAD	Duick Start	Disconnect Console	€ Settings About
Connected to device: ESP32-S3 ESP Launchpad helps you to flash the selected firmware image onto your device.			
Choose your own built firmware image from the local storage to fl	ash and use.		
Erase Flash			

3)加载和设置对应版本 BIN 固件

1) 网页加载对应的bin固件

点击 DIY页面中间位置的选择文件按钮(下图位置1),浏览到电脑上bin固件所在的文件夹,选中bin固件文件(下图位置2),再点击打开按钮(下图位置3),将 bin固件的加载到网页上。

0 打开							×	
← → 、 ↑ 📕 → 此	电脑 > Work (E:) > Hardware > Docs > xia	ozhi-esp32-0.9.8 > v0.9	.8_bread-compact-wi	fi	~ Ū	在 v0.9.8_bread-compact	. P	
组织 ▼ 新建文件夹						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	
 OneDrive 	名称	修改日期	类型	大小				က်
▲ 百度网盘同步空间	imerged-binary.bin	2025/1/5 21:16	BIN 文件	4,556 KB				Settings
	12							
3D 对象								
📲 视频								
■ 图片								
▶ 音乐								
■ 桌面								
💺 System (C:)								
Work (E)					\sim			
文件	名(N): merged-binary.bin					所有文件 (*.*)	~	
					3	打开(<u>Q</u>) 取消		
0x1000		进	择文件未选择任	何文件				
		1						
								Add File
	+7+// /							
2) 设直烧录	眨始恒直							

操作步骤:

请在Flash Address 烧录地址(flash存储区的起始地址)的输入框填写 0x0 或 0 ,如下图示位置1。

同时,请确保已经为位置2看到刚才加载的bin文件,如果没有显示,请按第1)步重新导入一下。

由于小智AI固件包已经合并成一个bin包,即 merged-binary.bin,不需要额外再添加别的bin固件了。

SP Launchpad B × +					-		×
- > C 🖙 espressif.github.io/esp-launchpad/					🔄 🕁	2	:
Second Se	Quick Start	Disconnect	∑_ Console	کی Settings	About		
Connected to device: ESP32-S3 ESP Launchpad helps you to flash the selected firmware image onto your device.							
Choose your own built firmware image from the local storage to flas	sh and use.						

Erase Flash		
Flash Address	Selected File	
	选择文件 merged-binary.bin	Add File Program

4) 烧录bin固件及检查烧录是否成功

(1) 开始启动烧录:

请点击上图示位置3的 Program 按钮开始烧录固件程序,提示将会下载对应应用固件到开发板/设备中。

C espressif.github.io/esp-launchpa	d/						See 2	-
SPLAUNCHPA 🕼	D	Quick Start	DIY	Disconnect	∑_ Console	کی Settings	About	
Connected to device: ESP32-S3 ESP Launchpad helps you to flash th	ne selected firmware image onto your de	evice.						
Choose your own built firmwai Erase Flash	re image from the local storage	to flash and use.						
Choose your own built firmwai Erase Flash Flash Address	re image from the local storage Selected File	to flash and use.						

(2) 烧录进程显示

开始烧录后,网页会**自动跳转到 Console 控制台命令行 菜单页**面,显示烧录进程,如下图示:

• \$	ESP Launchpad	11: ×	+							-		×
$\leftarrow \rightarrow$	C 🖘 espre	essif.github.i	o/esp-launchpad/							🕸 🖈	2	:
	🔊 ESP	LAUN	NCHPAD			Quick Start	Disconnect	>_ Console	र्ट्रे Settings	(آ) About		
	Connected to ESP Launchpo	<mark>o device: I</mark> ad helps y	ESP32-S3 You to flash the se	lected firmware im	mage onto your device.							
	Stub running Changing baudr Changed Manufacturer: Device: 2018 Detected flash Warning: Image Compressed 466 Writing at 0x1 Writing at 0x1 Writing at 0x1 Writing at 0x2 Writing at 0x2 Writing at 0x2 Writing at 0x3 Writing at 0x3 Writing at 0x3 Writing at 0x4 Writing at 0x4	ate to 921 85 size: 160 file at 0 4528 bytes 1628 bytes 1628 to 16 bbb4(3) 0522(5 966b(6 966b(6 966b(6 948f(9 F7f3(1 8546(1) 8546(1)	600 HB x0 doesn't look 1: :to 1746334 \$) \$) \$) \$) \$) \$) \$) \$) \$) \$)	ike an image file,	, so not changing any fl	ash settings.					*	

(3) 确认烧录完成并重启

• 烧录完成

当在控制台黑屏上看到写入完成100%并提示离开Leaving...提示信息之后,点击右侧的重启设备 按钮,重新启动开发板,就可以看到程序烧录成功了。

	- 🗆 X
	☆ 😩 :
Quick Start DIY Disconnect Console Settings	 pout
age onto your device.	
conds.	vevice
conds.	

• 重启设备/开发板

固件烧录完成后,设备不会自动重启,需要动手重启设备,这里**请点击网页上的 Reset Device 按钮** (下图位置1)**,并再次确认 点击 Comfirm 按钮**(下图位置2)**,确认重启开发板,**以启动运行刚才 烧录的固件程序。



• 开发板固件程序正常运行

开发板/设备重启后,会在控制台加载小智AI终端固件程序的串口日志,输出日志中出现网卡地址和WIFI配网提示,表示程序烧录成功,如下图示。



4. 错误提示及异常

Q1:开发板连接不上?

开发板连接不上浏览器,弹出层选项为空,不能加载在网页上显示,考虑接口插错了,或者多个端口 时选择错误,或者开发板COM串口被电脑上的其他软件占用。



Choose from some of ESP's pre-built, out-of-the-box examples to flash and play

Q2: Program 烧录按钮不能点击?

已经加载了bin文件,但是 烧录程序固件按钮 是灰色的,不能点击。

1)一般先检查一下开发板是否已经连接上了电脑浏览器上,并在网页上显示 **Connected to device: ESP32-S3** 字样,没有的话请先点击菜单上的 Connect进行授权连接。

2) 浏览器在切换页面时,为了加快显示会存在缓存,请点击浏览器菜单重新刷新页面,或 F5 或 Ctrl+R按键刷新。刷新后如果选择文件 未加载 请重新加载,或者断开开发板连接**Disconnect**再重新 **Connect**连接一下,再查看烧录程序 Program 按钮是否出现。如果还是存在问题,可以换一个浏览器 试试。

SPLAUNCHPAD		Quick Start	DIY	Disconnect	∑_ Console	کیک Settings	About
Connected to device: ESP32-S3 ESP Launchpad helps you to flash the selected firmwar	e image onto your device.						
Choose your own built firmware image from t Erase Flash	he local storage to flash	n and use.					
Flash Address	Selected File						
ΟχΟ	选择文件 merged-binary.	bin				Add File	X Program
This may take a short while. Check console for the proare	955						

Q3: 烧录后程序不能正常运行?

烧录后程序在控制台黑屏上不断重启,或出现E级报错,不能正常工作,考虑用户开发板不支持当前烧 录的固件,请确认对应的开发板的固件是否正确,请参考方式一中的下载固件章节。

以上未提到的更多异常问题,请到QQ群讨论。

QA问题及其他

1. 如何进入boot模式?

按住BOOT键不放,然后再按下 RST键(0.5s左右),松开 BOOT键,设置板子进入烧录模式,可反复 试一下,串口将出现提示 烧录模式。

Auto program DTR RTS->EN IO0

. _ _ _ _ _ _ _ _ _

附: ESP32S3开发板Q部分驱动下载

沁恒USB转串口驱动程序下载地址,感谢群友收集提供!

CH340系列:

https://www.wch.cn/products/CH340.html

CH343系列:

https://www.wch.cn/products/CH343.html